

# ***SolarVenti*** Comfort

## Montážní návod – Android – Bluetooth 4.0 – Regulátor

Ventilátor a talířový ventil lze umístit nahoru(1) i dolů(2), doleva(3) i doprava(4) (viz.schéματα), aniž by to mělo vliv na funkci.



